



DB01r-1

Anleitung zur Zündanlage

Zündanlage testen

1. Bitte legen Sie die Batterien in den Empfänger ein und betätigen Sie dann den ON / OFF Schalter. Die grüne Signal LED sollte nun leuchten und Betriebsbereitschaft anzeigen.
2. Bitte drücken Sie die Zünden Taste auf der Fernbedienung. Die LED am Sender „Signal“ leuchtet ROT.
3. Schließen Sie den Zünder am Empfänger an. Die leuchtende, orange LED zeigt an das der Zündkreis in Ordnung ist. (Durchgangsprüfung)

Sender und Empfänger verbinden

Die Empfänger sind programmierbar. Um einen Empfänger anzulernen, drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand in das kleine Loch auf der Vorderseite des Empfängers. Die Grüne LED blinkt dabei. Mit der anderen Hand betätigen Sie den Zündknopf auf der Fernbedienung. Nach ca. 3 Sekunden sind Sender und Empfänger miteinander verbunden.

Produktmerkmale

1. Handsender mit Netzschalter
2. Empfänger - mit Antenne und Netzschalter
3. Zündstrom - Jeder Kanal kann 1 - 3 Zünder gleichzeitig auslösen
4. Programmierbar - Ein Sender kann viele Empfänger steuern
5. Austauschbar - Wenn ein Empfänger defekt ist, können Sie mit dem Sender andere Empfänger verwenden, sofern die Empfänger zur selben Serie gehören

Hinweis:

1. Bitte verbinden Sie SN0 Zünder in Reihe, Talon Zünder Parallel
2. Bitte schützen Sie die Zündanlagen vor herunterfallenden Resten oder

Regen

4. Bitte nehmen Sie die Batterien aus den Geräten, wenn Sie diese nicht verwenden
5. Bitte bewahren Sie Ihre Zündanlage in trockenen, sauberen Umgebungen auf.

Senderparameter:

1. Typ und Abmessung: kleiner Sender - 6 * 3,8 * 1,5 cm
2. Reichweite: 50M
3. Frequenz: 433 MHz
4. Batterie: 23A

Empfängerparameter:

1. Abmessung: 8,5 * 6 * 2,5 cm
2. Kanäle: 1
3. Leistung: 10,8 W.
4. Batterie: 4 PCS AAA-Batterien
5. Zündstrom: 1,8A
6. Teststrom: 1,2 mA
7. Gewicht: 0,0625 kg

